

Voor de Somfy 800 (niet voor de 600)

Somfy KeyGo RTS

Afstandsbediening inlezen

Er kunnen tot 32 bedieningskanalen ingelezen worden.

Als u een reeds ingelezen kanaal nog een keer inleest wordt het kanaal weer gewist.

Als u de lichtkap van uw motor haalt ziet u de PROG knop. U drukt deze 2 seconden in. Druk nu 5 seconden de knop van uw handzender in. Het lampje gaat knipperen en als deze stopt met knipperen en u C1 ziet is de handzender ingelezen.

Afstandsbediening inlezen

1



Druk 3 seconden op
programmeertoets



Vasthouden tot
lamp aangaat



Op het display
verschijnt C1

2

Afstandsbediening inlezen



Gewenste toets indrukken



De lamp gaat 5 seconden
knipperen



Op het display verschijnt C1
De afstandsbediening is ingelezen

Stap 1 en 2 herhalen voor elke extra
afstandsbediening of wandschakelaar.
(Bij een Telis i.p.v. de bedieningstoets
de programmeertoets gebruiken)

